


Prezentare

Starea partitiei 1 Starea partitiei 2

Arm (rosu) Sleep (galben) Stay (verde)
Aprins = partitie armata
Stins = partitie dezarmata
Aprins/Stins cu intermitenta =
Intarziere la iesire
Aprins/Stins rapid cu intermitenta =
Intarziere la iesire (ultimele 10 sec.)
Aprins/Stins rapid cu intermitenta =
Partitie in alarma

*Indicatoare sonore
Ton continuu = Alarma
Ton variabil = Alarma de incendiu
Ton intermitent = Inceputul
intarzierii la iesire
Ton intermitent rapid = ultimele
10 sec. ale intarzierii la iesire

 = Apasati o data +
[CODUL MASTER]
pentru a intra in meniul
de programare rapida

Aprins= mod
StayD activat

LED OFF (rosu)
Aprins= sistem dezarmat
Stins= sistem armat


LED AC
Aprins= tensiune AC prezenta
Stins= tensiune AC absenta

Afisarea zonelor:
Tastele de la 1 la 10 corespund
zonelor de la 1 la 10
Tasta aprinsa= zona deschisa
Tasta aprinsa intermitent=
zona in alarma

[TBL] Afiseaza deranjamentele
Aprinsa= deranjament

[MEM] Afiseaza memoria de
alarme
Aprinsa= alarma in memorie

[BYP] Izolare zone
Aprinsa= zone izolate



Armarea si Dezarmarea

**PENTRU A ARMA
CAND PLECATI ...**



**PENTRU A ARMA
CAND SUNTETI ACASA ...**



Armare normala :

1. Inchideti toate zonele din partitia pe care doriti sa o armati
2. Apasati tasta [ARM].
3. Introduceti [CODUL DE ACCES]*

Armare Stay (veghe):

1. Apasati tasta [STAY]
2. Introduceti [CODUL DE ACCES]*

Armare Sleep (in timpul somnului):

1. Apasati tasta [SLEEP]
2. Introduceti [CODUL DE ACCES]*

Pentru a dezarma :

Apasati tasta [OFF] + [CODUL DE ACCES]*

* Daca este cazul apasati tasta corespunzatoare partitiei pe care doriti sa o armati
Dupa primirea tonului de confirmare puteti sa armati si cealalta partitie (daca este cazul)

ALARME DE PANICA

Pentru a transmite la statia de monitorizare o alarma de panica apasati timp de trei secunde una din combinatiile de taste indicate mai jos

Tipul de alarma	Combinatia de taste
Politie Medicala Incendiu	Apasati [1] & [3] Apasati [4] & [6] Apasati [7] & [9]

AFISAREA DERANJAMENTELOR

Atunci cand exista un deranjament in sistem tasta **[TBL]** este aprinsa.

1. Apasati tasta **[TBL]** .
Tasta **[TBL]** se aprinde cu intermitenta iar tastele corespunzatoare deranjamentelor sunt aprinse.
2. Descrierea deranjamentelor poate fi gasita in manualul de utilizare al centralei.
3. Apasati tasta **[CLEAR]** pentru a iesi.

IZOLAREA ZONELOR

Zonele izolate raman nearamate atunci cand se armeaza partitia din care fac parte.

1. Apasati tasta **[BYP]** .
2. Introduceti **[CODUL DE ACCES]** *.
3. Tastele corespunzatoare zonelor deschise din sistem sunt aprinse.
Selectati zonele pe care doriti sa le izolati apasand tastele corespunzatoare zonelor.
Tasta corespunzatoare zonei izolate se aprinde intermitent.
4. Apasati tasta **[ENTER]** pentru a salva si iesi.

AFISARE MEMORIE DE ALARMA

Pentru a vedea memoria de alarme generate in timpul ultimei armari:

1. Dezarmati sistemul
2. Apasati tasta **[MEM]**
3. Tasta corespunzatoare zonei care a generat alarma este aprinsa
4. Apasati tasta **[CLEAR]** pentru a iesi

SETARI DE TASTATURA

Oprirea sunetului la tastatura:

Apasati tasta **[CLEAR]** pentru 6 secunde pentru a activa/dezactiva sunetul la tastatura

Modificarea luminozitatii

1. Apasati tasta **[MEM]** timp de 3 secunde.
2. Tasta **[MEM]** se aprinde.
3. Apasati tasta **[MEM]** pentru a selecta nivelul de iluminare dorit.
4. Apasati **[CLEAR]** sau **[ENTER]** pentru a iesi.

PROGRAMARE ZONE CLOPOTEL

O zona definita "clopotel" (chime) va avertizeaza sonor ca zona respectiva a fost deschisa.

1. Tineti apasata tasta corespunzatoare zonei pe care doriti sa o definiti "clopotel"
4 tonuri consecutive= clopotel activat
1 ton lung= clopotel dezactivat

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2006.
Magellan este marca inregistrata a Paradox Security Systems Ltd. si firmele afiliate din Canada, Statele Unite si/sau alte tari . Toate drepturile rezervate.

P  **R**  **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
www.PARADOX.com

Tradus de EMPORIUM - www.emporium.ro