

MG32LED - Ghidul Utilizatorului

PREZENTAREA TASTATURII MG32LED

LED Off (portocaliu)

Aprins = Dezarmat

Stins = Sistem armat

†La unele modele de LED-ul poate avea culoarea roșie

LED AC (galben)

Aprins = Alimentare AC

Stins = Lipsă alimentare AC

LED StayD (verde)

Aprins = Mod StayD activat



= Apăsăți o sigura data + [COD MASTER] pentru meniul de programare rapidă
Afișarea zonelor:

Cifrele de la [1] la [32] corespund zonelor de la 1 la 32. Zonele deschise sau în întârziere sunt aprinse sau aprinse cu intermitență în alarmă.



Tastatura MG32LED

Arm (rosu), Sleep (galben), Stay (verde):
Aprins = Partiție armată

Stins = Partiție dezarmată

Intermitent = Întârziere la ieșire

Iluminare intermitentă rapidă* = Întârziere la iesire (ultimele 10 sec)

Iluminare intermitentă rapidă* = Partiție în alarmă

[TBL] Afișare Deranjament Activ = Deranjament în sistem

[MEM] Afișare memorie de alarmă Activ = Alarmă/e în memorie

[BYP] Programare inhibare zone Activ = Zonă/e inhibitate

ARMAREA ȘI DEZARMAREA

ARMAREA LA PLECARE...



ARMAREA STAY...



Pentru a arma normal:

1. Închideți toate zonele din partiția pe care doriți să o armați.
2. Introduceți de la tastatură [COD DE ACCES]* sau apăsați [ARM] + [COD DE ACCES]

Pentru a arma în mod Stay:

1. Apăsăți tasta [STAY] .
2. Introduceți de la tastatură [COD DE ACCES]*.

Pentru a arma în mod Sleep:

1. Apăsăți tasta [SLEEP] .
2. Introduceți de la tastatură [COD DE ACCES]*.

Pentru Dezarmare:
[OFF] + [COD DE ACCES]*

* Dacă este cazul selectați partiția prin apăsarea tastei/tastelor corespunzătoare. Pentru armarea ambelor partiții apăsați și cealaltă tastă după tonul de confirmare.

ALARME DE PANICĂ

Pentru a transmite o alarmă de panică spre stația de monitorizare apăsați și țineți apăsat pentru 3 secunde una dintre combinațiile de taste din tabelul de mai jos.

Alarme de panică	Combinatia de taste
Polție	Apăsați [1] și [3]
Medicală	Apăsați [4] și [6]
Pompieri	Apăsați [7] și [9]

AFIȘAREA DERANJAMENTELOR

Atunci când există un deranjament în sistem tasta **[TBL]** va lumina.

1. Apăsați tasta **[TBL]**. Tasta va lumina cu intermitență iar numerele corespunzătoare deranjamentelor se vor aprinde.
2. Căutați în manual semnificația deranjamentului, dacă nu găsiți îndrumări pentru remediere contactați instalatorul.
3. Apăsați tasta **[CLEAR]** pentru a ieși.

INHIBAREA ZONELOR

Zonele inhibitate vor rămâne nearmate la armarea sistemului.

1. Apăsați tasta **[BYP]**.
2. Introduceți **[CODUL DE ACCES]***.
3. LED-urile corespunzătoare zonelor deschise sunt aprinse. Selectați zona pe care doriți să o inhibați prin introducerea de la tastatură a celor două cifre corespunzătoare zonei (ex. zona 3 = 03). LED-ul corespunzător zonei va lumina cu intermitență.
4. Apăsați tasta **[ENTER]** pentru a salva și ieși.

AFIȘAREA MEMORIEI DE ALARMA

Pentru a vedea alarmele care au survenit pe durata ultimei armări:

1. Dezarmați sistemul.
2. Apăsați tasta **[MEM]**.
3. Numerele corespunzătoare zonelor care au fost în alarmă pe durata ultimei armări se vor aprinde.
4. Apăsați tasta **[CLEAR]** pentru a ieși.

SETĂRI DE TASTATURĂ

Pentru a activa/dezactiva sunetul la tastatură: Apăsați și țineți apăsată tasta **[CLEAR]** timp de 6 secunde pentru a activa sau dezactiva sunetul de la tastatură.

Pentru a modifica lumina de fundal:

1. Apăsați tasta **[▲]** pentru 3 secunde.
2. Tasta **[MEM]** se va aprinde.
3. Apăsați repetat tasta **[▲]** până obțineți iluminarea dorită.
4. Apăsați tasta **[CLEAR]** sau **[ENTER]** pentru a ieși.

ZONE CLOPOȚEL

O zonă activată ca zonă clopoțel va face ca tastatura să emită un semnal sonor la fiecare detecție.

1. Apasați și țineți apăsat pe tasta **[▼]** pentru 3 secunde.
2. Selectați zona clopoțel prin introducerea de la tastatură a celor două cifre corespunzătoare zonei. LED-ul corespunzător zonei va lumina intermitent. De exemplu pentru a activa clopoțelul la zona 2 introduceți de la tastatură **[0]** apoi **[2]**. Odată introdusă și a doua cifră salvarea se face automat.
3. Apăsați tasta **[ENTER]** pentru a ieși.

